Codificación y semántica del repertorio de instrucciones

Nombre simbólico	DIR/OPE	СОР	Semántica
LDA	DIR	0001	AC ← MEMORIA(DIRECCIÓN)
STA	DIR	0010	MEMORIA(DIRECCIÓN) ← <ac></ac>
SUM	DIR	0011	AC ← <ac> + MEMORIA(DIR)</ac>
LDAI	OPE	0100	AC ← 0000&OPERANDO
SUMI	OPE	0101	AC ← <ac> + 0000&OPERANDO</ac>
NOR	DIR	0110	AC ← <ac> NOR MEMORIA(DIRECCIÓN)</ac>
JZ	DIR	0111	PC ← DIRECCIÓN SI <z> = 1</z>
JNZ	DIR	1000	PC ← DIRECCION SI <z> = 0</z>
JN	DIR	1001	PC ← DIRECCIÓN SI <n> = 1</n>
JNN	DIR	1010	PC ← DIRECCIÓN SI <n> = 0</n>
HALT		0000	Parada de la máquina